



Manual instalare baterie
bucatarie cu senzor Ricardo

Toucan
Faucet User Manual




Please refer to the contents of the manual prior to installation




1

Control time	40-50	AAA battery	1x
Switching time	40-50	Standby power consumption	0.1mA
Max	1000	Max	1000
Max	1000	Max	1000


2. Pasi instalare



2



3



4

3. Starea de instalare

1. Când deschideți pachetul, vă rugăm să verificați piesele conform listei standard de piese. Vă rugăm să contactați distribuitorul dacă există vreo spargere.
2. Caroseria este testată de fabrică, vă rugăm să nu demontați.
3. Asigurați-vă că curățați impuritățile și nămolul din furtun înainte de asamblare pentru a evita orice defecțiune a funcției de utilizare.
4. Vă rugăm să verificați dacă există scurgeri după asamblare.
5. Temperatura mediului nu trebuie să fie mai mare de 90°C.
6. Presiunea apei de instalare: 3,1 MPa presiunea apei (MPa).
7. La strângerea piuliței de conectare, aceasta nu poate fi mai mare de 10 mm.
8. Nu îndoiți furtunul și asigurați-vă că nu se deformează după instalare.

4. Curățare și întreținere

- Pentru a menține produsul curat și strălucitor, urmați instrucțiunile de mai jos:
1. Clătiți cu apă curată și uscați numai cu o cârpă moale.
 2. Dacă este murdărie uscată, curățați cu un lichid moale sau detergent transparent pentru sticlă.
 3. Nu utilizați detergent de spălat, cârpă abrazivă sau agent de curățat.
 4. Nu utilizați detergenți acizi, detergenți abrazivi de tipul cerealelor sau săpun.

© 2024 Toucan. Toate drepturile rezervate. Produsul este marcat cu un simbol de reciclare.

5

5. Garanție

Acest produs vine cu o garanție (vă rugăm să consultați vânzătorul pentru detalii despre garanție) atunci când este instalat, utilizat și curățat conform acestui manual. Nu sunt acoperite de garanție defecțiunile cauzate de:

- a) Utilizare diferită de cea casnică
- b) Neglijare intenționată
- c) Orice defecțiune rezultată din utilizarea incorectă
- d) Instalare sau manipulare incorectă
- e) Orice defecțiune rezultată din calitatea proastă a apei

Costuri de reparație pentru daune cauzate de străini obiecte sau substanțe
Pierdere totală a produsului din cauza indisponibilității pieselor
Despăgubiri pentru pierderea utilizării produsului sau pierderea consecventă de orice fel
Taxele de chemare în cazul în care nu a fost găsită nicio defecțiune la produs.

NOTĂ: Garanția pentru cartușe și supape este invalidată dacă deteriorarea este cauzată de resturi de apă.

NOTE :

Toate produsele trebuie instalate într-o manieră care să ofere acces pentru service sau înlocuire pe durata de viață a produsului.
Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile fără notificare. Vă rugăm să păstrați acest document pentru referințe viitoare.

Nu sunt acoperite de garanție:

- Costul reparației sau înlocuirii dispozitivelor de reducere a presiunii, a capetelor de pulverizare, a furtunurilor, a elementelor de ridicare și/sau a suporturilor de perete sau a oricăror alte accesorii instalate în același timp.
- Costul de întreținere de rutină, ajustări, revizii, modificări, pierderi sau daune rezultate din acestea, inclusiv costul reparației defecțiunilor, defecțiunilor cauzate de coroziune, blană, detartrare a conductelor, depuneri de calcar, resturi de sistem sau îngheț.

6